

LK Rumsreglering Arc, Arc Firmware Update via USB

Det här paketet innehåller firmwarefiler för LK ArcHub, LK ArcTune och LK ArcSense.

- Filerna överförs med hjälp av bifogat USB-minne.
- Observera att minnet töms från filerna i samband med uppdateringen.
- Om fler ArcHub ska uppdateras är det möjligt att ladda ned senaste mjukvara från LKs hemsida, <https://www.lksystems.se/sv/support/komplett-guide-till-lk-arc>.
- Efter nedladdning, läs **readme.txt** för instruktion om formatering av USB.

Så här gör du:

Följ stegen nedan för att uppdatera ArcHubs firmware med bifogat USB-minne:

1. Sätt i USB-minnet i USB-porten på ArcHub.
2. Vänta tills ArcHub är klar:
 - När ArcHub slutar blinka och strömlampan lyser med fast grönt sken är uppdateringen av den inbyggda programvaran klar.
3. Ta bort USB-minnet.

OBS!



- ArcHub kan starta om flera gånger under uppdateringsprocessen.
- Processens varaktighet kan variera beroende på antalet termostater som är anslutna och om de är anslutna via trådbundna eller trådlösa anslutningar.
- Efter uppdateringen kan det ta upp till 10 minuter för alla termostater att återansluta.

Felsökning

Om några problem uppstår kan du prova följande:

1. Starta om ArcHub genom att koppla ur strömadaptern i 10 sekunder.
2. Om en enskild termostat inte återansluts, starta om den genom att ta bort den från väggfästet. För en trådlös termostat, tryck på den lilla knappen på baksidan i 3–5 sekunder.
3. Om problemet kvarstår, försök att upprepa uppdateringsprocessen.