



Arc Firmware Update via USB

Det här paketet innehåller firmwarefiler för ArcHub, ArcTune och ArcSense.

Filerna överförs med hjälp av bifogat USB-minne.

Observera att minnet töms från filerna i samband med uppdateringen.

Om fler ArcHub ska uppdateras är det möjligt att ladda ned senaste mjukvara från LKs hemsida, <https://www.lksystems.se/sv/support/komplett-guide-till-lk-arc>.

Efter nedladdning, läs readme.txt för instruktion om formatering av USB.

Så här gör du:

Följ stegen nedan för att uppdatera ArcHubs firmware med bifogat USB-minne:

1. Sätt i USB-minnet i USB-porten på ArcHub.
2. Vänta tills ArcHub är klar:
 - När ArcHub slutar blinka och strömlampan lyser med fast grönt sken är uppdateringen av den inbyggda programvaran klar.
3. Ta bort USB-minnet.

ArcHub kan starta om flera gånger under uppdateringsprocessen.

Processens varaktighet kan variera beroende på antalet termostater som är anslutna och om de är anslutna via trådbundna eller trådlösa anslutningar.

Efter uppdateringen kan det ta upp till 10 minuter för alla termostater att återansluta.

Felsökning

Om några problem uppstår kan du prova följande:

1. Starta om ArcHub genom att koppla ur strömadaptern i 10 sekunder.
2. Om en enskild termostat inte återansluts, starta om den genom att ta bort den från väggfästet. För en trådlös termostat, tryck på den lilla knappen på baksidan i 3–5 sekunder.
3. Om problemet kvarstår, försök att upprepa uppdateringsprocessen.