



Keramisk golvbeläggning på LK golvvärmesystem - CombiBoard EPS Torra utrymmen

Underlag

Underlag skall vara stabilt och lämpligt i enlighet med gällande branschregler.

Anvisning

LK CombiBoard EPS monteras med Alfix ReadyFlex. Använd 6 mm fixkam för att applicera fästmassan på underlaget. Montera och tryck fast skivan i den färska fästmassan så att full täckning erhålls under skivan. Låt fästmassan torka innan montering av golvvärmerör. Följ LK:s anvisningar. När golvvärmesystemet har installerats och tryckprovats är det dags att lägga klinker. Golvvärmesystemet skall vara avstängt.

Plattläggning

Rengör LK CombiBoard EPS med rödspit eller liknande rengöringsmedel, torka efter med mjuk trasa. Alfix UniversalPrimer påförs med roller eller pensel i ett tunt, heltäckande materialskiljande skikt. Låt torka ca. 2 timmar. Se även produktinfo för Alfix UniversalPrimer.

Keramiska plattor, min 150 x 150 mm, monteras i Alfix ProFix Plus, Alfix ProFix eller Alfix QuickFix premium. Säkerställ full täckning.

Fogning

Plattorna fogas med Alfix QuickFuge - premium 8 alt. Alfix UniversalFuge - CeraFill 10. Vägg/golv vinkeln fogas med Alfix M-Silicon.

OBS!

Golvvärme skall vara avstängd min 14 dygn efter att fogning utförts. Golvvärmens skall startas stegvis.

Hänvisningar

www.lksystems.se
www.alfix.com

Produkter

Alfix ReadyFlex
Alfix UniversalPrimer
Alfix ProFix Plus / Alfix ProFix
Alfix QuickFix premium
Alfix QuickFuge 8 premium
Alfix UniversalFuge- CeraFill 10
Alfix M-Silicon