



Keramisk golvbeläggning på LK golvvärmesystem - CombiBoard EPS Våtrum

Underlag

Underlag skall vara stabilt och lämpligt i enlighet med gällande branschregler.

Anvisning

LK CombiBoard EPS monteras med Alfix ReadyFlex. Använd 6 mm fixkam för att applicera fästmassan på underlaget. Montera och tryck fast skivan i den färska fästmassan så att full täckning erhålls under skivan. Låt fästmassan torka innan montering av golvvärmerör. Följ LK:s anvisningar.

När golvvärmesystemet har installerats och tryckprovats är det dags att flytspackla golvet innan tätskikt installeras. Golvvärmesystemet skall vara avstängt.

Fallspackling

Rengör LK CombiBoard EPS med rödsprit eller liknande rengöringsmedel, torka efter med mjuk trasa. Alfix UniversalPrimer påförs med roller eller pensel i ett tunt, heltäckande materialskiljande skikt. Låt torka ca. 2 timmar. Se även produktinfo för Alfix UniversalPrimer.

Alfix PlaneMix 60. Spacklet tillreds med 3,2 - 4,0 liter rent, kallt vatten per 20 kg säck. Mindre vatten ger ett spackel som är mer trögflytande och enklare att flyta fall med. Mät upp och håll rent, kallt vatten i en ren hink och blanda pulvret under kraftig omrörning till en klumpfri massa. Blandningstid ca 2 minuter med maskinblandare.

Min. tjocklek: 12 mm.

Torktid innan montering av tätskikt: 1 - 2 dygn

Tätskikt

Alfix foliesystem används tillsammans med LK CombiBoard EPS.

Alfix PlaneMixPrimer blandas med vatten 1:6 och påförs med borste eller roller.

Alfix 2K blandas med maskinblandare till en jämn och klumpfri massa.

Alfix 2K appliceras med roller eller fintandad limspackel.

Åtgång: Ca 500 gram per m².

Montera Alfix Våtrumsmatta Pro i Alfix 2K. Våderna monteras med 50 mm överlapp. Gnid/stryk fast mattan med mjuk slät plastspackel. Se till, att det inte förekommer blåsor eller veck.

Montering bör ske strax efter påföring av Alfix 2K Tätningsmassa.

Gällande monteringsanvisning för Alfix Foliesystem skall följas. Se www.alfix.com/se

Plattläggning

Keramiska plattor, min 150 x 150 mm, monteras i Alfix ProFix Plus, Alfix ProFix eller Alfix QuickFix premium. Säkerställ full täckning.

Fogning

Plattorna fogas med Alfix QuickFuge - premium 8 alt. Alfix UniversalFuge - CeraFill 10.

Vägg/golv vinkeln fogas med Alfix M-Silicon.

OBS!

Golvvärme skall vara avstängd min 14 dygn efter att fogning utförts. Golvvärmens skall startas stegvis.

Hänvisningar

www.lksystems.se

www.alfix.com

Produkter

Alfix ReadyFlex

Alfix UniversalPrimer

Alfix PlaneMix 60

Alfix PlaneMixPrimer

Alfix 2K Tätningsmassa

Alfix VT Inner- och ytterhörn

Alfix VT- Remsa

Alfix Seal-Mat brunnsmanschett

Alfix Våtrumsmatta Pro

Alfix ProFix Plus / ProFix

Alfix QuickFix premium

Alfix QuickFuge - premium 8

Alfix UniversalFuge- CeraFill 10

Alfix M-Silicon