

LK CombiBoard EPS 14/18/30/50/70

Alternativ infästning med dubbelhäftande tejp

**OBS!**

Om ytskikt utgörs av keramik ska inte denna metod användas!
Ej heller om fiberförstärkt avjämningsmassa används i konstruktionen.

Allmänt

- Om ytskikt utgörs av parkett eller laminat är det möjligt att fästa LK CombiBoard EPS-skivan med hjälp av dubbelhäftande tejp. Se monteringsanvisning "**På bärande golv med LK CombiBoard EPS 14/18/30/50/70**" för begränsningar kring tjocklek med mera.
- Använd dubbelhäftande tejp av god kvalitet och lämpad för ändamålet, t.ex.:
 - Stokviks PC 030,
 - Tesa® Professional 4944 Extra Strong,
 - 3M GPT 020 eller motsvarande.

Arbetsgång

1. Tillsä se att underlaget är rent och dammfritt före applikation.
2. Använd tejp med 50 mm bredd och fäst skivan med tre tejprensor, en i mitten av skivan och resterande två i varje ände av skivan. Enklast är om tejpens fästs på underlaget, trampa till ordentligt över varje tejprensa.
3. Vid betonggolv, överväg att prima betonggolv för att binda damm och öka vidhäftningsförmågan.
4. För övriga steg i monteringen, följ monteringsanvisning "**På bärande golv med LK CombiBoard EPS 14/18/30/50/70**".



Illustration över infästning med dubbelhäftande tejp, underlag av betong respektive spånskiva.