

LK Dränagebøj V2 Komplet

LK Dränagebøj V2 komplett ingår i LK:s Installationsskåp.

Montera skåpsdränage

Dränageutlopp från skåp med tappvattensinstallation ska alltid mynna ut i utrymme med golvvavlopp eller vattentätt golv. Dränageutlopp från skåp med installation för värmesystem kan mynna ut från väggytan under skåpet. Tänk på att ett eventuellt läckage snabbt ska kunna upptäckas.

Vid rör genomföring i vägg får mått mellan rör och intilliggande vägg eller golvets tätskikt inte vara mindre än 60 mm.


Olika montage av dränageböjen är möjliga:

A – Dränagebøj direktansluten mot skåpets utloppsstos

Dränaget utmynnar från väggytan under skåpet. Anslut dränageböjen direkt mot skåpets utloppsstos efter att alla skåpsgenomföringar och tätningsskruvar är monterade.

Fixera därefter dränageböjen på lämplig plats mot väggregel. Använd de två medföljande montageskruvarna i valfria infästningshål.


För skåp monterat utanpå vägg mynnar dränageböjen ut i sockelns förborrade hål.



Dränagebøj direktansluten mot skåpets utloppsstos mynnar i samma rum som skåpets serviceöppning allternativt i rummet bakom.

B – Dränagebøj ansluten via tomrör


Anslut tomröret med bälgmuffen mot skåpets dränagestos. Bälgmuffen får inte deformeras så att eventuellt läckagevatten hindras. Anslut därefter dränageböjen till tomröret. Tänk på att röret ska bottna i dränageböjen, ca 20 mm djupt. Fixera därefter dränageböjen på lämplig plats mot väggregel. Använd de två medföljande montageskruvarna i valfria infästningshål. Se till att tomröret förläggs med fall mot utloppet samt att tomröret klamras.



Dränagebøj ansluten via tomrör.

C – Sammankoppling av dränagerör

Sammankoppling av dränageledningar från två skåp är möjligt. Bilden nedan visar side-by-side monteringen men sammankoppling av dränageledningar kan också ske vid åtskilda skåp. Använd LK Dränagesats 25 duo. Fixera därefter dränageböjen på lämplig plats mot väggregel. Använd de två medföljande montageskruvarna i valfria infästningshål. Se till att tomröret förläggs med fall mot utloppet samt att tomröret klamras.



Sammankoppling av dränagerör.

D – Montering av utloppsbricka

Montera väggskiva med håltagning för dränagebøjens utloppsrör. Håldiameter ca 26 mm. Anslut eventuellt tätskikt enligt tätskiktsleverantörens anvisningar. LK Tätningmanschett kan tillhandahållas av LK Systems, men tätskiktsentreprenören skall utföra montaget samt ansvara för att tätskiktets vidfästningsegenskaper enligt branschreglerna från Byggkeramikrådet (BBV), GVK (Säkra Våtrum) eller Måleribranschens våtrumskontroll (MVK).

Efter utfört montage av väggbeklädnad ska längden på dränagebøjen fräsas ner med LK Dränagefräs V2. Alternativt kan dränagebøjen kapas till lämplig längd med t.ex. ett bågfilmsblad. Beakta så att ytskiktet inte skadas, lämna kvar 2-3 mm av utloppsröret utanför väggens yta.

Montera LK Utloppsbricka V2 i utloppsröret. För ett exklusivare utseende kan LK Utloppsbricka V2 Krom beställas som tillbehör.




Montage av LK Utloppsbricka V2.

TILLBEHÖR



LK Utloppsbricka V2 krom RSK 188 26 14.



LK Dränagefräs V2 1882615.

