


LK Värmekretsfordelare RF, tillbehörsguide

Denna guide är tänkt att ge dig en överblick om vilka tillbehör och anslutningsmöjligheter som finns till LK Värmekretsfordelare RF. För komplett information, se LKs hemsida www.lksystems.se


För LK Fördelarskåp GV, LK Shuntskåp VS2 och LK Rörböjningsstöd, se LKs hemsida www.lksystems.se



Bokstäverna i bilden anger vilken del av fördelaren som tillbehöret ansluts till.

LK VÄRMEKRETSFÖRDELARE RF, ÖVERSIKT ALLA VERSIONER AV FÖRDELAREN:

RSK	Antal kretsar
RSK 241 02 58	LK VKF RF – 1.
RSK 241 93 50	LK VKF RF – 2
RSK 241 93 51	LK VKF RF – 3
RSK 241 93 52	LK VKF RF – 4
RSK 241 93 53	LK VKF RF – 5
RSK 241 93 54	LK VKF RF – 6
RSK 241 93 55	LK VKF RF – 7
RSK 241 93 57	LK VKF RF – 8
RSK 241 93 58	LK VKF RF – 9
RSK 241 93 59	LK VKF RF – 10
RSK 241 93 60	LK VKF RF – 11
RSK 241 93 61	LK VKF RF – 12



A. ANSLUTNINGSKOPPLINGAR MATARLEDNING, G25 INV.

Det finns en mängd olika varianter för anslutning av matarledning.

A:1 Linfri anslutning, rakt utförande med LK Kulventil och LK OptiFlow

RSK	Beskrivning
243 55 22	LK Koppling HF, rak, G25, lekande mutter x G25 utv
241 75 50	LK Kulventil rak G25, G25 inv/utv gg
241 96 11, 241 96 10	LK OptiFlow EVO II, G25 utv/inv
243 55 24	LK Nippel HF, G25, utv G25 x Utv G25
Kopplingar kompatibla med 243 55 24	
187 65 26	LK PressPex Rak koppling m. lekande mutter, AX25 x G25
188 84 93	LK PressPex Rak koppling m. lekande mutter, A32 x G25
243 55 12	LK PressPex Rak koppling m. lekande mutter, 20x2,0 X G25
243 55 13	LK PressPex Rak koppling m. lekande mutter, 25x2,3 X G25
241 81 64	LK Halvkoppling, G25 x Cu 22
241 81 65	LK Halvkoppling, G25 x Cu 28
241 81 66	LK Halvkoppling, G25 x PE-X 25x2,3

A:2 Linfri anslutning, vinklat utförande med LK Kulventil och LK OptiFlow


RSK	Beskrivning
243 55 22	LK Koppling HF, rak, G25, lekande mutter x G25 utv
243 55 23	LK Koppling HF , vinkel, G25 lekande mutter x G25 utv
241 75 50	LK Kulventil rak G25, G25 inv/utv gg
241 96 11, 241 96 10	LK OptiFlow EVO II, G25 utv/inv
243 55 24	LK Nippel HF, G25, utv G25 x Utv G25
Kopplingar kompatibla med 243 55 24	
187 65 26	LK PressPex Rak koppling m. lekande mutter, AX25 x G25
188 84 93	LK PressPex Rak koppling m. lekande mutter, A32 x G25
243 55 12	LK PressPex Rak koppling m. lekande mutter, 20x2,0 X G25
243 55 13	LK PressPex Rak koppling m. lekande mutter, 25x2,3 X G25
241 81 64	LK Halvkoppling, G25 x Cu 22
241 81 65	LK Halvkoppling, G25 x Cu 28
241 81 66	LK Halvkoppling, G25 x PE-X 25x2,3

A:3 Övriga anslutningsmöjligheter matarledning

RSK	Beskrivning
241 81 10	LK Koppling Rak utv gg R25 utv/ 25x2,3
241 81 11	LK Koppling Rak utv gg R25 utv/ 32x2,9
481 43 98	LK Kopplingsset AX25 (25x3,5). Obs! Komplettera med Conex Rak G25 utv/Cu28.
241 81 12	LK Koppling Vinkel utv gg R25 utv/25x2,3
241 81 13	LK Koppling Vinkel utv gg R25 utv/32x2,9
481 43 98	LK Kopplingsset AX25 (25x3,5). Obs! Komplettera med Conex Vinkel G25 utv/ Cu28.
241 70 42	LK Presskoppling PV Rak 25xR25 utv (25x2,3/2,5).
187 65 11	LK Presskoppling Rak 32xR25 utv (32x2,9/3,0).
187 65 10	LK Presskoppling Rak AX25xR25 utv (25x3,5)
241 70 63	LK Presskoppling PV Vinkel 25xR25 utv (25x2,3/2,5).
187 84 55	LK Presskoppling Vinkel 25xR25 .
187 65 40	LK Presskoppling Vinkel 32xR25 utv (32x2,9/3,0).

A. Olika matningsledningar

RSK	Beskrivning
187 06 94	LK Universalrör PE-X RiR X25 (25x3,5) 50 m
187 56 82	LK Universalrör A (PAL) RiR A25 (25x3,5) 50 m
188 25 83	LK Universalrör A (PAL) (25x3,5) 3,2 m/lgd
188 25 84	LK Universalrör A (PAL) (25x3,5) 5 m/lgd
187 26 39	LK Universalrör A (PAL) (32x3,0) 3,2 m/lgd
241 78 29	LK Värmerör PE-X RiR (25x2,3) 50 m
243 46 34	LK Värmerör PE-X RiR (25x2,3) 25 m
241 78 30	LK Värmerör PE-X RiR (32x2,9) 25 m
241 90 74	LK Värmerör PE-X RiR (32x2,9) 50 m



B. Anslutningskopplingar golvvärmerör, utv G20 Eurocone

RSK	Beskrivning
241 94 66	LK Anslutningskoppling RF 12x2,0
241 72 98	LK Anslutningskoppling RF 16x2,0/2,2
241 94 67	LK Anslutningskoppling RF 17x2,0
241 94 68	LK Anslutningskoppling RF 20x2,0
243 47 71	LK Anslutningskoppling RF 17x2,0 för Uponor
187 58 90	LK Anslutningskoppling 20x2,8
241 94 64	LK Anslutningskoppling RF Cu 12x1
241 94 65	LK Anslutningskoppling RF Cu 15x1
187 66 06	LK Pressanslutningskoppling dim 16
187 66 07	LK Pressanslutningskoppling dim 20x2,8
188 25 27	LK Pushfit Anslutningskoppling PV AX16xG20
241 03 17	LK Pushfit Anslutningskoppling PV 20x2,0xG20
187 06 68	LK Skruvlock

C. Bypass

RSK	Beskrivning
241 94 69	LK By-Pass RF


D. Avluftare/Manometer

RSK	Beskrivning
241 03 09	LK Manometer VKF 0-16 bar
241 72 99	LK Avluftare RF







RUMSREGLERING

Det finns flera varianter av rumsreglering.



LK Rumsreglering Arc		
1.	RSK 241 04 71	LK ArcSense White
2.	RSK 241 04 72	LK ArcSense Black
3.	RSK 241 04 73	LK ArcTune White
4.	RSK 241 04 74	LK ArcTune Black
5.	RSK 241 04 75	LK ArcFrame Neat White
6.	RSK 241 04 76	LK ArcFrame Neat Black
7.	RSK 241 04 77	LK ArcFrame Round White
8.	RSK 241 04 78	LK ArcFrame Round Black
9.	RSK 241 04 79	LK ArcFrame Square White
10.	RSK 241 04 80	LK ArcFrame Square Black
11.	RSK 241 04 81	LK ArcBatteries
12.	RSK 241 04 82	LK ArcByWire
13.	RSK 241 04 83	LK ArcHub
14.	RSK 241 04 84	LK ArcTenna InWall
15.	RSK 241 04 85	LK ArcTenna OnWall

**LK Trådförbunden rumsreglering Bas S1 (NO) 24V AC**

1.	RSK 241 72 87	LK Rumstermostat S1
2.	RSK 241 72 89	LK Rumstermostat S1 Dti (dold temp. inst.)
3.	RSK 241 72 91	LK Rumstermostat S1 EXT
4.	Art.nr. 32 610	LK Skyddshuv
	RSK 241 72 92	LK Täckram S1
5a.	RSK 241 04 59	LK Kopplingsbox V.2 -NO 230/24V AC 40VA
5b.	RSK 241 73 28	LK Kopplingsplint 1
6.	RSK 241 72 94	LK Extern givare S1 (golvgivare)
7.	RSK 241 75 91	LK Ställdon
8.	RSK 241 98 96	LK Fördelarreglering 2-vägs Obs! Komplettera med LK Halvkoppling CU 22, CU 28 el. PEX 25
9.	RSK 241 77 47	LK Transformator 230/24 V AC

LK Trådförbunden rumsreglering Bas S2 (NO) 24V AC

10.	RSK 243 43 99	LK Rumstermostat S2
11.	RSK 243 44 01	LK Rumstermostat S2 EXT
4.	Art.nr. 32 610	LK Skyddshuv
5a.	RSK 241 04 59	LK Kopplingsbox V.2 -NO 230/24V AC 40VA
5b.	RSK 241 73 28	LK Kopplingsplint 1
12.	RSK 241 73 23	LK Extern givare ICS/S2 (golvgivare)
7.	RSK 241 75 91	LK Ställdon
8.	RSK 241 98 96	LK Fördelarreglering 2-vägs Obs! Komplettera med LK Halvkoppling CU 22, CU 28 el. PEX 25
9.	RSK 241 77 47	LK Transformator 230/24 V AC

