

Byte av returventil, LK Värmekretsfordelare RF



- Skruva av den blå handratten eller ifall LK Ställdon finns monterat så snäpps ställdonet av.



- Demontera den svarta ställdonsadaptern. För att kunna demontera adaptern spräcks/delas den med hjälp av en spårmejsel.

Adaptern ska ej återanvändas utan alltid ersättas med ny.



- Gänga ur returventilen. En fast nyckel underlättar åtkomlighet. Nyckelmått 25 mm.



- Ersätt med ny returventil.



- Gänga i ventilen. Ventilen tätar med O-ring.



- Ny ställdonsadapter monteras. Positionera ställdonsadaptern så att dess spår i möjligaste mån kommer framåt.



- Klart för återmontage av blå handratt eller LK Ställdon.



- Färdigt