

Utbyte av LK Ställdon levererade f.o.m. 1983-

LK har levererat golvvärme sedan 1983 och har under dessa år haft ett antal olika rumstermostater, ställdon och fördelare.

För att veta vilket ställdon som passar på vad och vilka övriga åtgärder som krävs, följ nedanstående flödesschema.

Rumstermostatsmodell (Bilaga 1)	Fördelarmodell (Bilaga 1)	Ställdon modell (Bilaga 2)	Åtgärd (Bilaga 3)	Årtal ca
GT1	HKV	ST1	1	1983-1986
GT2	HKV	ST1	1	1986-1988
GT3	HKV	ST2 märkt "zu" *	2	1988-1990
		ST2 märkt "auf" **	1	1990-1993
GT4	VKF	ST2	3	1993-1995
GT5	VKF	ST2	3	1995-1997
GT6	VKF	ST3	3	1997-2002
GT7	VKF/ VKF-i	ST3	3	2002-2006
GT7	VKF/ VKF-i	ST5	3	2002-2006
GT7	VKF/ VKF-i	ST6	3	2004-2006
GT8	VKF/ VKF-i	ST6	3	2006-2010
GT9	VKF/ VKF-i	ST6	3	2005-2011
GT10	VKF/ VKF-i/ VKF-RF	ST6	3	2010-

* Ställdonet är strömlöst stängt.
Identifieras på ställdonets etikett som har en textsträng "zu"
(strömlöst stängd NC)

** Ställdonet är strömlöst öppet.
Identifieras på ställdonets etikett som har en textsträng "auf"
(strömlöst öppet NO)

LK Golvvärmefördelare

HKV



1983-1993

VKF



1993-2006

VKF-i



2005-2013

VKF-RF



2011-

LK Rumstermostater

GT1



1983-1986

GT2



1986-1988

GT3



1988-1993

GT4



1993-1995

GT5



1995-1997

GT6



1997-2002

GT7



2002-2006
(vit med blå logo)

GT8



2006-2010
(vit med grå logo)

GT9



2005-2011
(silver grå)

GT10



2010-

LK Ställdon

ST1



1983-1988

ST2



1988-1998

ST3



1998-2002

ST4



LK Reservdelssats för fördelare HKV

ST5



2002-2004

ST6



2004-

Åtgärder vid byte av LK-Ställdon

1. Byt ut befintligt ställdon till LK Reservdelssats Ställdon HKV, RSK 241 78 44 (bilaga 2, ST4).

Förklaring:

Tillverkningen av ställdonet för HKV har upphört. För att kunna byta ställdon till ny modell måste även ventildelen på fördelaren bytas ut (ingår i reservdelssatsen).

Monteringsanvisning finns bipackad i reservdelssatsen.

Ingen åtgärd på befintlig rumstermostat krävs.

2. Byt ut befintligt ställdon till LK Reservdelssats Ställdon HKV, RSK 241 78 44 (bilaga 2, ST4).

Förklaring:

Tillverkningen av ställdonet för HKV har upphört. För att kunna byta ställdon till ny modell måste även ventildelen på fördelaren bytas ut (ingår i reservdelssatsen).

Monteringsanvisning finns bipackad i reservdelssatsen.

Eftersom befintligt ställdon (märkt "zu") är strömlöst stängt och utbytesställdonet är strömlöst öppet så måste även rumstermostaten kopplas om. Ta av ratten på rumstermostaten, lossa skruven därunder och ta av kåpan, flytta sedan kabeln i plint 3 till plint 1. Återställ kåpan samt ratten.

3. Byt ut befintligt ställdon till LK Ställdon, RSK 241 75 91 (bilaga 2, ST6)

Ingen åtgärd på befintlig rumstermostat krävs.